Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru

RF VIM прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками

Корпус вентиляторов **серии RF VIM** изготовлен из оцинкованной стали. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором IP54, клеммная коробка IP55. Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания. Защита двигателя вентилятора осуществляется встроенными термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле. В случае применения пятиступенчатых **регуляторов скорости TRE-T и TRD-T**дополнительное защитное термореле не нужно. Регулирование скорости вентилятора осуществляется путем изменения напряжения за счет использования пятиступенчатых **трансформаторов TRE-T, TRD-T или однофазных плавных регуляторов скорости SRE.** При использовании частотных преобразователей следует обеспечить синусоидальную форму сигнала (между преобразователем и двигателем должен устанавливаться фильтр).

Технические характеристики

Модель	Напряжение, В	Электропотребление, кВт	Максимальный ток, А
RFD 400x200-4 VIM	400	0,31	0,51

Модель	Напряжение, В	Электропотребление, кВт	Максимальный ток, А
RFD 500x250-4 VIM	400	0,56	0,95
RFD 500x300-4 VIM	400	0,93	1,9
RFD 600x300-4 VIM	400	1,5	2,6
RFD 600x300-6 VIM	400	0,37	0,75
RFD 600x350-4 VIM	400	2,5	4,1
RFD 600x350-6 VIM	400	0,9	1,8
RFD 700x400-4 VIM	400	3,7	6,0
RFD 700x400-6 VIM	400	1,1	2,0
RFD 700x400-8 VIM	400	0,64	1,35

Модель	Напряжение, В	Электропотребление, кВт	Максимальный ток, А
RFD 800x500-4 VIM	400	5,5	8,9
RFD 800x500-6 VIM	400	2,7	4,9
RFD 800x500-8 VIM	400	0,87	1,65
RFD 1000x500-4 VIM	400	4,9	8,3
RFD 1000x500-4M VIM	400	5,5	8,9
RFD 1000x500-6M VIM	400	3,75	6,8
RFD 1000x500-8 VIM	400	1,85	3,8
RFE 400x200-4 VIM	230	0,29	1,45
RFE 500x250-4 VIM	230	0,51	2,3

Модель	Напряжение, В	Электропотребление, кВт	Максимальный ток, А
RFE 500x300-4 VIM	230	0,78	3,4
RFE 500x300-6 VIM	230	0,26	1,15
RFE 600x300-4 VIM	230	1,1	5,3
RFE 600x300-6 VIM	230	0,4	1,8
RFE 600x350-4 VIM	230	2,4	11

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru