

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru

ЕНС электрические нагреватели для круглых каналов



Корпус воздушонагревателей выполнен из листовой стали с покрытием из цинка, а нагревательные элементы — из нержавеющей стали.

Все воздушонагреватели серии ЕНС оснащены двухступенчатой защитой от перегрева. Реле первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздушонагревателя достигает 60 °С. Реле второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение нажатием кнопки, расположенной на корпусе воздушонагревателя) срабатывает, когда температура воздуха на выходе из воздушонагревателя достигает 90 °С.

Воздушонагреватели серии ЕНС могут работать с внешним электронным регулятором температуры серии ТС.

Минимальный расход воздуха соответствует минимальной скорости потока 1,5 м/с.

Технические характеристики

Модель	Электропотребление, кВт	Напряжение, В	Количество фаз
ЕНС 100-0,3/1	0,3	230	1

Модель	Электропотребление, кВт	Напряжение, В	Количество фаз
ЕНС 100-0,6/1	0,6	230	1
ЕНС 125-1,2/1	1,2	230	1
ЕНС 125-1,8/1	1,8	230	1
ЕНС 160-1,2/1	1,2	230	1
ЕНС 160-2,4/1	2,4	230	1
ЕНС 160-3,0/1	3,0	230	1
ЕНС 160-3,0/2	3,0	400	2
ЕНС 160-5,0/2	5,0	400	2
ЕНС 160-6,0/2	6,0	400	2

Модель	Электропотребление, кВт	Напряжение, В	Количество фаз
ЕНС 200-2,4/1	2,4	230	1
ЕНС 200-3,0/2	3,0	400	2
ЕНС 200-5,0/2	5,0	400	2
ЕНС 200-6,0/2	6,0	400	2
ЕНС 200-6,0/3	6,0	400	3
ЕНС 250-3,0/1	3,0	230	1
ЕНС 250-6,0/2	6,0	400	2
ЕНС 250-6,0/3	9,0	400	3
ЕНС 250-9,0/3	12,0	400	3

Модель	Электропотребление, кВт	Напряжение, В	Количество фаз
ЕНС 250-12,0/3	3,0	400	3
ЕНС 315-3,0/1	6,0	230	1
ЕНС 315-6,0/2	6,0	400	2
ЕНС 315-6,0/3	6,0	400	3
ЕНС 315-9,0/3	9,0	400	3
ЕНС 315-12,0/3	12,0	400	3
ЕНС 400-9,0/3	9,0	400	3
ЕНС 400-12,0/3	12,0	400	3

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru